



Actualizar el firmware del Boox y Boox-S

Para incrementar la funcionalidad de tu lector o resolver cualquier fallo de funcionamiento del software, te recomendamos tenerlo actualizado a la última versión de firmware. El firmware es el programa que se encuentra grabado dentro de tu Boox y muestra los menús, las diferentes funciones y la gestión del equipo (batería, pantalla, etc.).

Para actualizar la versión de firmware de tu Boox sigue los siguientes pasos:

1. Formatea una tarjeta SD con una capacidad mínima de 64 MB y déjala introducida en tu PC.
2. Descárgate la última versión de la siguiente página web en tu disco duro: http://www.wolder.com/Wolder_Electronics/Actualizaciones.html
3. Descomprime el fichero ZIP que has descargado en una tarjeta SD vacía, pero sin crear ninguna carpeta.
4. Comprueba que en la tarjeta SD existe un único fichero denominado "onyx_update.upd" y que no está dentro de ninguna carpeta.
5. Apaga tu Boox e introdúcele la tarjeta SD.
6. Pulsa el botón OK y déjalo pulsado mientras pulsas el botón de encendido. Deja el botón OK pulsado hasta que veas en pantalla un mensaje parecido a "Actualización de software requerido detectado, revisando actualizaciones...".
7. El Boox se actualizará automáticamente. Se reiniciará después de terminar la actualización.

IMPORTANTE: Asegúrate de que el Boox tiene batería suficiente para completar la actualización. Te recomendamos que lo cargues completamente justo antes de proceder a actualizar el firmware.