

# Configurar el CyBook en Español

A partir de la versión del Firmware 1.2 es posible configurar el idioma español en el CyBook.

**El primer paso es instalar la actualización (si nuestra versión es anterior a la 1.2).**

Para ello hay que seguir estos sencillos pasos:

1. Descarga la actualización desde Mawamba.
2. Descomprime el archivo y copia el archivo update\_kernel en la carpeta raíz de una tarjeta SD.
3. Introduce la tarjeta en el CyBook.
4. Enciende el CyBook.
5. En cuanto aparece el logo de Bookeen presionar la tecla central de la rueda de selección, y mantenerla presionada hasta que la pantalla parpadee. Comenzará la actualización.
6. El proceso tardará dos o tres minutos. Cuando termine se iniciará el aparato de forma normal.

**Para ponerlo en español:**

1. Encender el CyBook
2. Cuando aparezca la biblioteca, presionar la tecla de Menú (La tercera empezando por abajo del lateral izquierdo).
3. Seleccionar Advanced.
4. Seleccionar Languages.
5. Seleccionar Español.